

# 無線LAN子機設定ガイド


# GW-USSuper300

- ●本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定
- 手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。 ●本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されている サポートセンターへご連絡ください。

本紙に記載されていないその他の設定やご利用方法については、クライアント・マネージャ のヘルプを参照してください。クライアント・マネージャのヘルプの参照方法は、本紙ウラ 面の「ヘルプの参照方法」を参照してください。

# 本製品の特長

### 11n/300Mbps対応! 高速で快適なインターネット接続が可能!



#### 手順の確認

#### STEP 1

ソフトウェアのインストール

#### 本製品の設定

以下のいずれかの接続方法で設定します。詳しくは「STEP 2」の冒頭を参照してください。 (弊社がお勧めする接続方法は「2-a かんたん設定(WPS ボタン編)」です。)

- ・2-a かんたん設定 (WPS ボタン編)
- ・2-b かんたん設定(ソフトウェア WPS ボタン編)
- ·2-c 通常設定

(本紙ウラ面)

# クライアント・マネージャを使った接続モードについて


ゲーム機、スマートフォンを接続するときや、Xlink Kai を使用するときは、本紙ウラ面の 「クライアント・マネージャを使った接続モードについて」を参照してください。

## 準備する


はじめに以下のものをお手元に準備してください。



※同梱品





(パソコンなど)



□ インターネットに接続できる環境

## 各部の名称





#### 設定する為の確認事項

- ●本製品に付属のソフトウェア「プラネックス クライアント・マネージャ」の動作 保証は、Windows 7/Vista SP1/XP(32bit) SP3 以降です。
- ※Windows XP SP2 以前のパソコンをお使いのときは、「プラネックス クライア ント・マネージャ」が動作しません。 先に SP3 にアップデートしてください。 アップデートの方法は、マイクロソフトのホームページより確認してください。
- ●無線 LAN 機能内蔵パソコンや、無線 LAN 子機ドライバ・ユーティリティがインスト-ルされているパソコンでは、正しく動作しません。本製品を設定する前に、各メーカー の取扱説明書をご確認いただき、事前に「内蔵無線 LAN 機能の無効化」、「ドライバ・ ユーティリティの削除」をしてください。
- ●弊社製の他の無線 LAN 子機や他社製の無線 LAN 子機がすでにインストールされている環 境では、設定中に右記の画面が表示されます。 右記の画面が表示されたときは、他の無線 LAN 子機のドライバ・ユーティリティをアン インストールしてください。
  - OK キャンセル
- ●無線 LAN ルータ (親機) が問題なくインターネット接続できることを事前に確認して ください。

# ソフトウェアのインストール

以下の手順にしたがってソフトウェアをインストールしてください。 ※ゲーム機やスマートフォンなどを本製品に接続するときは、ウラ面の「ク ライアント・マネージャを使った接続モードについて」をご確認ください。



まだ本製品をパソコンへ 接続しないでください。




パソコンの電源をオンにし、付属の CD-ROM をパソコンの CD/DVD ドライブにセットします。






「ユーザーアカウント制御 | 画面が表示さ れたときは、[はい]または[許可]をクリ



- ●メニュー画面が表示されないとき
- 「コンピュータ」(またはマイコンピュータ)を開き、CD/DVDドライブのアイコンをダブ ルクリックします。
- ●お使いのパソコンに CD/DVD ドライブがないとき
- 以下の URL よりソフトウェアをダウンロードしてください。 http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-ussuper300.shtml



[<プラネックス クライアン ト・マネージャ>インストー ル開始]をクリックします。



画面が同時に表示されたときは、「ユーザーアカウント制御 |画面の「続行]をクリック

あなたが開始した操作である場合は、統行してください。

デバイス ドライバ ソフトウェアのインストール Microsoft Windows

<u>続行(C)</u> キャンセル

して次に進みます。


クします。

「ユーザーアカウント制御」画面のみ

が表示されたときは、[続行]をクリッ

※ 画面下のタスクバーに表示されていると

きがありますので、ご注意ください。





接続が完了すると左記の画面が

IPアドレス・サブネットマスク・デ フォルトゲートウェイが割り当て られていることを確認し、[閉じ **る**]をクリックします。

※環境により左記の表示は異なります。



再度 2 より設定を行ってください。





「ネットワークの場所の設定」画面が表示さ れたときは、ご利用の環境にあった場所をク リックしてください。



Webブラウザを起動し、ホームページが確認できれば、設定完了です。



●本手順でうまくつながらないときは、パソコンを再起動してください。 ●それでもうまくつながらないときは、「2-b かんたん設定(ソフトウェアWPSボタン編)」 または「2-c 通常設定」を参照し、設定を行ってください。




# 2-b かんたん設定 (ソフトウェア WPS ボタン編)


クライアント・マネージャのWPSボタンと、無線LANルータ (親機)のWPSボタンを使って、無線LAN接続します。

※「2-a かんたん設定(WPSボタン編)」でうまく接続できないときは こちらをお試しください。

> 本製品の USB コネクタ (2個) をパソコ ンの USB ポートに挿し込みます。

※USB コネクタは必ず 2 個とも接続してください。 本製品は消費電力が大きいため、1個では正常に動作しない 場合があります。








[パソコンをインターネットに接続する] をクリックします。

ので、ご注意ください。









[**はい**]をクリックします。






無線 LAN ルータ (親機) の WPS ボタン を押します。



※WPSボタンの位置や操作方法は、機器により異なります。

詳細はお使いの機器の取扱説明書を参照してください。

[WPS (PBC) で無線 LAN を設定する] を クリックします。



本製品が接続先を検索し、接続先が見つかると「WPS (PBC)接続先が見つかりました。」と表示されます。



接続に失敗したときは以下の内容を確認・操作してください。 ・ 本製品の WPS ポタンを押して、再度試してください。 すでに他の親機と接続しているときは、7 の画面を表示 し、画面内の[切断する]をクリックして切断してください。 パソコンを再起動し、デスクトップ上の「クライア ント・マネージャ接続ウィザード」をダブルクリ ックして、2 から再開します。

[保存]をクリックします。




接続が完了すると下記の画面が表示されます。




IPアドレス・サブネットマスク・デフォルトゲー トウェイが割り当てられていることを確認し、 [閉じる]をクリックします。

※環境により上記の表示は異なります。



「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたと POINT きは、ご利用の環境にあった場所をクリックしてく

Web ブラウザを起動し、ホームページが 確認できれば、設定完了です。



# 2-c 通常設定

クライアント・マネージャから無線 LAN ルー タ(親機)を検索して、無線 LAN 接続します。


はじめに接続先の無線 LAN ルータ (親機) のセキュリティ情報を確かめて、以下の表 にご記入ください。 ※(イ) は 6 、(ロ) は 7 で使用します。

> 名称 接続先のセキュリティー情報 (イ) SSID (接続名) (ロ) 暗号化キー




●暗号化キーは、WEPのときは「WEPキー」を、WPA のときは「パスフレーズ」を記入してください。 ●セキュリティ情報の確認方法は、お使いの無線LAN ルータ(親機)の取扱説明書を参照してください。

本製品の **USB コネクタ (2 個)** をパソコ ンの USB ポートに挿し込みます。 ※USBコネクタは必ず2個とも接続してください。 本製品は消費電力が大きいため、1個では正常に動作しない



[パソコンをインターネットに接続する] をクリックします。


クライアント・マネージャ





**[はい]** をクリックします。 ※この画面が表示されないときは、次の 5 に進んでください。






[ウィザード形式でセットアップを行う] を



①(イ)で記入したSSID(接続名)をクリックします。 ②[次へ] をクリックします。





SSID(接続名)が表示されないときは[再検索]をクリッ クしてください。 それでも表示されないときは、パソコンを再起動したあと デスクトップ上の「クライアント・マネージャ接続ウィザー ド」をダブルクリックし、3 から再度進めてください。

①(**ロ)で記入した暗号化キー**を入力します。 ②**[次へ]** をクリックします。




[保存]をクリックします。



接続が完了すると下記の画面が表示されます。 IPアドレス・サブネットマスク・デフォルトゲート ウェイが割り当てられていることを確認し、 [閉じる]をクリックします。

※環境により下記の表示は異なります。





Webブラウザを起動し、ホームページが確認 できれば、設定の完了です。

**POINT** てください。



●本手順でうまくつながらないときは、パソコンを 再起動してください。

●それでもうまくつながらないときは、本紙裏面 の「困ったときは」を参照してください。

#### 同梱品について

パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

□ GW-USSuper300(本製品) □ CD-ROM(ソフトウェア)

□ 無線 LAN 子機設定ガイド(本紙) □ 安全に関する説明書/保証書

# ヘルプの参照方法

① STEP1 の手順に従って「クライアント・マネージャーを インストールします。

②「スタート」→「すべてのプログラム」をクリックします。



③ 「プラネックス クライアント・マネージャ」→「クライアン ト・マネージャ ヘルプ」をクリックします。



④ ヘルプが表示されます。

※以下のホームページより参照する事も可能です。 http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/ gw-ussuper300.shtml

#### クライアント・マネージャを使った接続モードについて

本製品に付属の「クライアント・マネージャ」を使って、その他 の接続方法を行うときは、以下を参照してください。

#### ゲーム機やスマートフォン(iPhone)、 Wi-Fi 対応携帯電話を接続するとき

① パソコンに LAN ケーブルを接続し、インターネットに 接続できる状態にします。

② システムトレイの「クライアント・マネージャ」アイコン を右クリックします。



③「アクセスポイントモードへ切り替え」をクリックし、 接続モードを切り替えます。



④ システムトレイの「クライアント・マネージャ|アイコンを右 クリックし、「無線LANユーティリティ起動」をクリックします。



⑤ 「現在のアクセスポイントモードの設定情報」 画面が起動し ます。以下の画面の設定情報を参照しながら、ゲーム機、 スマートフォン (iPhone)、Wi-Fi 対応携帯電話を接続します。



#### XLink Kai を使用するとき

XLink Kai の設定方法は、以下のホームページにご紹介しています。 以下のホームページを参照してください。

http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/ gw-ussuper300.shtml

#### 困ったときは

ここでは本製品を無線LAN 親機に接続するときの疑問や、 トラブルの解決方法をご紹介します。

本製品のその他のさまざまな設定に関しては、クライアント・ マネージャのヘルプを参照してください。

#### USB ポートが 2 つ空いていないとき

●セルフパワーの USB ハブを使用してください。

#### | インストールに失敗したとき

- ●一度インストールしたプラネックス クライアント・マネージャを アンインストールし、再度インストール作業をお試しください。
- ●お使いのパソコンにセキュリティソフトウェアがインストール されているときは、一時停止または一時的にアンインストール していただき、その後再度インストールをお試しください。
- ※一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウ ェアの取扱説明書を参照してください。
- ●パソコンのユーザーアカウントを管理者権限にてインストール を行っていないときは、管理者権限を持つユーザーアカウント でログオンし、インストールをしてください。
- ●パソコンの USB ポートに別の空きポートがあるときには、一度別の USB ポートに取り付けていただき、再度のインストールをお試しください。

#### 設定中にエラーが表示されたとき

●Windows XP をお使いのときに、「InfraST.exe - コンポーネントが 見つかりません」とエラー画面が表示されたときは、SP3 (サービ スパック3) にアップデートしてください。

#### インターネットに接続できないとき

- ●本製品がパソコンの USB ポートにしっかりと取り付けられて いるか確認してください。
- ●別の USB ポートに接続してみてください。
- ●無線LANルータなどの親機との間に障害物がないか確認してください。 ●SSID(接続名)や暗号化キーが正しく設定できているか確認してください。
- ●インターネット回線とつながっている LAN ケーブルがパソコン に接続されているときは、LANケーブルを取り外してください。
- ●無線 LAN 内蔵パソコンや他の無線 LAN アダプタを取り付けて いるときは、「内蔵無線 LAN 機能の無効化 」、または「ドライバ
- ユーティリティを削除」をしてください。 ●複数の無線 LAN アダプタを取り付けているときは、本製品以
- 外の無線LANアダプタを取り外すか無効にしてください。 ●お使いのパソコンにセキュリティソフトウェアがインストール されているときは、一時停止または一時的にアンインストール
- していただき、その後再度接続をお試しください。 ※一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウ ェアの取扱説明書を参照してください。
- ●本紙の手順でインターネットに接続できないときは、「クライアント・ マネージャ ヘルプ」の「パソコンをインターネットに接続する」-「ウ ィザード形式でセットアップを行う」を参照し、「手動入力」より設定
- その他の解決方法については、「クライアント・マネージャ ヘルプ」 の「トラブルシューティング」を参照してください。

#### プラネックス クライアント・マネージャ をアンインストールしたいとき

①「スタート」→「コントロールパネル」→「プログラムと機能」 (Windows XPのとき「プログラムの追加と削除」)をクリックします。 ②「プラネックス クライアント・マネージャ」を選び、「アン

インストール」をクリックします。 ※アンインストール中に「インストールを継続するには…」と画面が表示 されたときは、「セットアップを完了後、アプリケーションを自動的に終了して、再起動する」 にチェックを入れ、 [OK] をクリックします。

※Windows 7/Vista をお使いのとき 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[はい]または[許可] をクリックします。

#### ドライバを削除するとき


●本製品のドライバの削除方法は、「クライアント・マネージャ ヘルプ | -「トラブルシューティング」-「手動でドライバーをインストールする」 - 「ドライバの削除方法」を参照してください。

#### サポート Q&A 情報

本紙に記載されていない困ったときの情報は FAQ サイトに掲載されています。 以下より参照してください。

●ホームページより検索して参照するとき

プラネックス GW-USSuper300 | で | 検索 ●付属の CD-ROM から参照するとき



●携帯電話より検索して参照するとき 右のQRコードをスキャンしてアクセスしてください。 www.planex.co.jp/mobile/



●プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。 MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 ●ご注意:ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください